

All tvättning sker på båtägarens eget ansvar!

## Tvättinstruktion borsttvätt BBK, uppdaterade 15 maj, 2018

**Maxmått: längd 14 m, bredd 4,5 m, djup 2,4, bredd propeller/bulb c:a 45 cm (17,5")**

**All tvättning sker på båtägarens eget ansvar!**

Fjärrkontrollen finns i skåpet på väggen, sätt i batteriet. Gå till borsttvätten och starta fjärrkontrollen genom att dra ut röda nödstoppet på fjärrkontrollens sida. Kvittera nödstoppet genom att trycka på blå lampa:

**RESET NÖDSTOPP** inne i skåpet, blå lampa slocknar.

Följande instruktion rör hantering av fjärrkontrollen i tur och ordning för en borsttvätt, punkt 1 - 10

**Port Ned**, porten hissas ned, stannar automatiskt. Kör in båten. Kontrollera att de röda markeringarna på borstvaggan syns över vattenytan!

**Port Upp**, porten flyter upp. Släpp knappen när **varningstrianglarna och den gula markeringen syns!**

**OBS: håll inte knappen nere längre! Vinschen spolar då upp linan "baklänges" och dras sönder!**

- Placera båten med fören dikt i V:et, spänn förlinan hårt. Använd blocken för att sträcka upp under tvätt. Akterlinorna skall vara sträckta. **Fäst akterlinorna väl akter om akterspegeln så inte borstarna fastnar i linorna.**
- Var noga med att båten ligger rakt i borsttvätten.
- Fäll upp drev/utombordare, ställ och lås rodret midskepps, ta bort fendrar.
- Stoppa in tvättkortet i läsaren i skåpet och **låt det sitta kvar**. Din tvättid börjar nu.

1. **Start Pump** Startar hydraulpumpen, surrande ljud hörs
2. **Borste UT** Borstarna börjar rotera
3. **Tvätt UT** Borstaggregatet rör sig mot aktern. **Håll koll så inte sidoborstarna går under båten.** Dra loss med båtshake i så fall. Stoppa borstaggregatet **mitt under båten/kölen** genom att trycka:
4. **Tvätt UT igen:** Borstaggregatet stannar
5. **Borste UT igen:** Borstarna slutar rotera så att Du kan byta borstrotation
6. **Borste IN** Borstarna börjar rotera, men åt andra hållet. Detta görs för att skona foldingpropeller och roder samt eventuella givare på akterspegeln, men **också** för att inte borstarna skall kunna gå förbi akterspegeln så lätt. Den nya rotationen håller kvar båten på borstrullen bättre.
7. **Tvätt UT igen:** Borstaggregatet fortsätter att röra sig sakta mot aktern
8. **Tvätt UT igen:** Stannar borstaggregatet när borstarna börjar närma sig/syns vid akterspegeln. **OBS! Kör inte förbi akterspegeln! Gå tillbaka till kortläsaren så pontonerna flyter upp**
9. **Tvätt IN** Byter tvättriiktning på aggregatet, aggregatet går nu tillbaka mot fören och aggregat och borstar stannar automatiskt vid fören. Du behöver **inte** byta rotation på borstarna.
9. **Stopp Pump:** Stoppa hydraulpumpen. Ta **ut tvättkortet** ur läsaren. Kvarvarande tid sparas till nästa tvätt. Om Du vill använda högtryckstvätten så låter Du kortet sitta kvar i läsaren, stänger fjärrkontrollen genom att trycka in röda nödstoppet och då kan du starta högtryckstvätten med knappen på höger sida av skåpet.
10. Stäng av fjärrkontrollen genom att trycka in röda nödstoppet, sätt batteriet på laddning, lägg in fjärrkontrollen, och lås skåpet.

**Vid nödfall (lina, person i vattnet, eller något som kan skada tvätt eller båt) tryck in nödstoppet på fjärrkontrollen. Åtgärda och dra ut nödstoppet, kvittera nödstoppet, blå lampa, i skåpet. Börja sedan om**