

**All tvättning sker på båtägarens eget ansvar!**

**Tvättinstruktion borsttvätt BBK, uppdaterade 6 september, 2017**

**Maxmått: längd 14 m, bredd 4,5 m, djup 2,4, bredd propeller/bulb c:a 45 cm (17,5")**

**All tvättning sker på båtägarens eget ansvar!**

Fjärrkontrollen finns i skåpet på väggen, sätt i batteriet. Gå till borsttvätten och starta fjärrkontrollen genom att dra ut röda nödstoppet på fjärrkontrollens sida. Kvittera nödstoppet genom att trycka på blå lampa: **RESET NÖDSTOPP** inne i skåpet, blå lampa slocknar.

Följande instruktion rör hantering av fjärrkontrollen i tur och ordning för en borsttvätt, punkt 1 - 12

**Port Ned**, porten hissas ned, stannar automatiskt. Kör in båten.

**Port Upp**, porten flyter upp. Släpp knappen när **varningstrianglarna och den gula markeringen syns!**

**OBS: håll inte knappen nere längre! Vinschen spolrar då upp linan "baklänges" och dras sönder!**

- Placera båten med fören dikt i V:et, spänn förlinan hårt, och akterlinorna sträckta. **Fäst akterlinorna väl akter om akterspegeln så inte borstarna fastnar i linorna.**
- Var noga med att båten ligger rakt i borsttvätten.
- Fäll upp drev/utombordare, ställ och lås rodret midskepps, ta bort fendrar.
- Stoppa in tvättkortet i läsaren i skåpet och låt det sitta kvar. Din tvättid börjar nu.

1. **Start Pump** Startar hydraulpumpen, surrande ljud hörs
2. **Borste UT** Borstarna börjar rotera
3. **Tvätt UT** Borstaggregatet rör sig sakta mot aktern. Gå med aggregatet längs pontonen och stoppa borstaggregatet **mitt under båten/kölen** genom att trycka:
4. **Tvätt UT igen:** Borstaggregatet stannar
5. **Borste UT igen:** Borstarna slutar rotera så att Du kan byta borstrotation
6. **Borste IN** Borstarna börjar rotera, men åt andra hållet. Detta görs för att skona foldingpropeller och roder samt eventuella givare på akterspegeln, men **också** för att inte borstarna skall kunna gå förbi akterspegeln så lätt. Den nya rotationen håller kvar båten på borstrullen bättre.
7. **Tvätt UT igen:** Borstaggregatet fortsätter att röra sig sakta mot aktern
8. **Tvätt UT igen:** Stannar borstaggregatet när borstarna börjar närma sig/syns vid akterspegeln. **OBS! Kör inte förbi akterspegeln!**
9. **Tvätt IN** Byter tvättriiktning på aggregatet, aggregatet går nu tillbaka mot fören och stannar automatiskt vid fören. Du behöver **inte** byta rotation på borstarna.
10. **Borste IN igen:** Borstarna slutar rotera och tvätten är klar!
11. **Stopp Pump:** Stoppar hydraulpumpen. Ta nu ut tvättkortet ur läsaren. Kvarvarande tid sparas till nästa tvätt. Om Du vill använda högtryckstvätten så låter Du kortet sitta kvar i läsaren, stänger fjärrkontrollen genom att trycka in röda nödstoppet. Sen kan Du starta högtryckstvätten med knappen på höger sida av skåpet.
12. Stäng av fjärrkontrollen genom att trycka in röda nödstoppet, lägg in fjärrkontrollen, sätt batteriet på laddning och lås skåpet.

**Vid nödfall (lina, person i vattnet, eller något som kan skada tvätt eller båt) tryck in nödstoppet på fjärrkontrollen. Åtgärda och dra ut nödstoppet, kvittera nödstoppet, blå lampa, i skåpet. Börja sedan om från punkt 1.**