

All tvättning sker på båtägarens eget ansvar!

Tvättinstruktion borsttvätt BBK, uppdaterade 11 september, 2018

Maxmått: längd 14 m, bredd 4,5 m, djup 2,4, bredd propeller/bulb c:a 45 cm (17,5")

All tvättning sker på båtägarens eget ansvar!

Fjärrkontrollen finns i skåpet på väggen, sätt i batteriet. Gå till borsttvätten och starta fjärrkontrollen genom att dra ut röda nödstoppet på fjärrkontrollens sida. Kvittera nödstoppet genom att trycka på blå lampa:

RESET NÖDSTOPP inne i skåpet, blå lampa slocknar.

Följande instruktion rör hantering av fjärrkontrollen i tur och ordning för en borsttvätt, punkt 1 - 10

Port Öppna, porten hissas ned, stannar automatiskt. Kör in båten. Kontrollera att de röda markeringarna på borstvaggen syns över vattenytan!

Port Stäng, porten flyter upp. Släpp knappen när **varningstriangelarna och den gula markeringen syns!**

OBS: håll inte knappen nere längre! Vinschen spolar då upp linan "baklänges" och dras sönder!

- Placera båten med fören dikt i V:et, spänn förlinan hårt. Använd blocken för att sträcka upp under tvätt. Akterlinorna skall vara sträckta. **Fäst akterlinorna väl akter om akterspegeln så inte borstarna fastnar i linorna.**
- Var noga med att båten ligger rakt i borsttvätten.
- Fäll upp drev/utombordare, ställ och lås rodret midskepps, ta bort fendrar.
- Stoppa in tvättkortet i läsaren i skåpet och låt det sitta kvar. Din tvättid börjar nu.

1. **Start Pump** Startar hydraulpumpen, surrande ljud hörs

2. **Tvättvals rotation UT, och direkt efter: Tvätt UT.** Borstarna börjar rotera och borstaggreatet rör sig mot aktern. **Håll koll så inte sidoborstarna går under båten.** Stanna i så fall med **Tvätt UT** och dra loss med båtshake och tryck **Tvätt UT** igen för att fortsätta. Stoppa borstaggreatet **mitt under båten/kölen** genom att trycka:

3. **Tvätt UT** igen: Borstaggreatet stannar

4. **Tvättvals rotation UT** igen: Borstarna slutar rotera så att Du kan byta borstrotation

5. **Tvättvals rotation IN** Borstarna börjar rotera, men åt andra hållet. Detta görs för att skona foldingpropeller och roder samt eventuella givare på akterspegeln, men **också** för att inte borstarna skall kunna gå förbi akterspegeln så lätt. Den nya rotationen håller kvar båten på borstrullen bättre.

6. **Tvätt UT** igen: Borstaggreatet fortsätter att röra sig sakta mot aktern

7. **Tvätt UT** igen: Stannar borstaggreatet när borstarna börjar närma sig/syns vid akterspegeln. **OBS! Kör inte förbi akterspegeln! Gå tillbaka till kortläsaren så pontonerna flyter upp**

9. **Tvätt IN** Byter tvättriiktning på aggregatet, aggregatet går nu tillbaka mot fören och aggregat, borstar och hydraulpump stannar automatiskt vid fören. Du behöver **inte** byta rotation på borstarna.

8. **Ta ut tvättkortet** ur läsaren. Kvarvarande tid sparas till nästa tvätt. Om Du vill använda högtryckstvätten så låter Du kortet sitta kvar i läsaren, stänger fjärrkontrollen genom att trycka in röda nödstoppet och då kan du starta högtryckstvätten med knappen på höger sida av skåpet.

9. **Port Öppna**, kör ut båten, **Port Stäng**. Stäng av fjärrkontrollen genom att trycka in röda nödstoppet, sätt batteriet på laddning, lägg in fjärrkontrollen, och lås skåpet.

Vid nödfall (lina, person i vattnet, eller något som kan skada tvätt eller båt) tryck in nödstoppet på fjärrkontrollen. Åtgärda och dra ut nödstoppet, kvittera nödstoppet, blå lampa, i skåpet. Börja sedan om från punkt 1.